Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 21:26

Link do produktu: https://kuchniasklep.pl/woodwick-swieca-duza-trilogy-botanical-garden-120h-p-3605.html



WoodWick - Świeca Duża Trilogy Botanical Garden 120h

Cena	**128,02 zł**
Cena poprzednia	~~**135,95 zł**~~
Dostępność	**Aktualnie brak**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**WOO0289**
Kod producenta	**93959**
Kod EAN	**663595939591**
Producent	**WoodWick**
kolor	**wielokolorowy**
czas palenia [h]	**120**
zapach	**kwiatowy**

Opis produktu

Świeca Trilogy Botanical Garden:

Trzy warstwy koloru i aromatu połączono, aby stworzyć jedną piękną świecę. Każda z nich posiada unikalną kompozycję wosków, które topiąc się uwalniają wyjątkowy zapach: Lilac, Rose oraz Honeysuckle. Świece zapachowe WoodWick® posiadają specjalnie zaprojektowany naturalny, drewniany knot. Dzięki temu, wydają one kojący dźwięk przypominający skwierczenie drewna w domowym kominku. paląc się przy tym długo, równo i czysto. Aby otrzymać najlepsze rezultaty palenia świec zapachowych WoodWick® przeczytaj Zasady Palenia Świec.

Właściwości

Materiał:	szkło, wosk
Kolor:	różowy

Wysokość:	18 cm
Średnica:	10 cm
Gramatura:	609 g
Rodzaj:	Świeca w Szkle
Czas palenia:	do 120 godzin

Zasady palenia świec

W jaki sposób palić świece WoodWick

Przestrzeganie kilku prostych zasad znajdujących się na tej stronie, pomoże Ci w osiągnięciu najlepszych rezultatów z palenia naszych wyjątkowych świec.

Świece WoodWick powinny być palone przez 3-4 godzin za każdym razem – pozwoli to, aby wosk roztopił się od brzegu do brzegu słoika, w taki sposób, aby płynny wosk objął całą powierzchnie palącej się świecy. To fantastyczny sposób na cieszenie się Twoją ulubioną świeczką na długi czas, przy równo topiącym się aż do dna wosku.

Równie ważnym jest dbanie o długość drewnianego knota, który nie powinien przekraczać ok. 3-4mm. W tym celu po wystygnięciu świecy i przed ponownym jej użyciem należy delikatnie odłamać wypaloną część knota przy użyciu np. papierowego ręcznika. Pamiętaj, aby oczyścić powierzchnię wosku od zabrudzeń.

Nigdy nie pozostawiaj świecy bez nadzoru i stawiaj ją zawsze na odpornym na ciepło podłożu. Możesz do tego celu wykorzystać drewnianą pokrywkę świecy. Przed ponownym zapaleniem lub oczyszczeniem knota pozwól, aby świeca całkowicie wystygła a wosk powrócił do pierwotnego stałego stanu.

Przykłady złego palenia świecy

Klasycznym przypadkiem niewłaściwego użytkowania świecy jest tunelowanie. Powodem tego procesu jest zbyt krótkie palenie, nie pozwalające na prawidłowe roztopienie się wosku do brzegów słoika. Każde ponowne palenie świecy powoduje topienie się wosku do środka świecy a nie na całej jej powierzchni – drążąc w ten sposób tunel ku dołowi. Proces ten jest bardzo trudny do odwrócenia, dlatego tak ważne jest palenie świecy przez 3 – 4 godziny za każdym razem.

Jeżeli świeca zacznie dymić

Ważne jest aby nie stawiać świecy w miejscach, w których mogą narażone być na przeciągi, takich jak korytarze, miejsca przy oknie czy wywietrznikach. Zwykle istnieją dwa możliwe powody, przez które świeca może zacząć dymić: świeca stoi w przeciągu lub knot jest zbyt długi. Rozwiązanie jest bardzo proste, przestaw świecę w inne miejsce nienarażone na przeciągi , lub zgaś ją – poczekaj aż całkowicie wystygnie i oczyść knot skracając go do ok. 3-4mm i oczyścić powierzchnię wosku od zabrudzeń.

Rekomendujemy 3-4 godzinny czas palenia świec przy każdym użyciu. Dzięki temu knot nie stanie się zbyt długi i nie zacznie dymić. Świece zapachowe WoodWick wykonane są z mieszanki wosków sojowych, które w przewadze oferują dużo czystsze i równiejsze spalanie się świecy od wosków parafinowych. W normalnych warunkach użytkowania świece WoodWick są praktycznie wolne od problemu dymienia.

Wszystkie produkty WoodWick są testowane w amerykańskich laboratoriach przed wprowadzeniem ich na rynek. Produkty badane są pod wieloma kryteriami takimi jak czas palenia czy równości oddawanego zapachu podczas palenia całej świecy. Sprawdzane jest również to czy każdy poszczególny zapach świec pali się równo.

Czas Palenia

- Duża Świeca W Szkle: do 175 godzin
- Średnia Świeca w Szkle: do 100 godzin
- Mała świeca w Szkle: do 40 godzin
- Świeca Gallerie: do 60 godzin
- Woski Zapachowe: do 10 godzin

Wskazane powyżej czasy palenie świec podane są przy założeniu użytkowania według instrukcji zamieszczonych na etykiecie produktu. Przy każdym paleniu świecy pozwól aby wosk roztopił się do brzegów słoika, w taki sposób, aby płynny wosk objął całą powierzchnie palącej się świecy.

W przypadku palenia świec krócej niż jest to rekomendowane na etykiecie na podstawie świecy, możliwe jest pojawienie się tunelowania świecy, czyli topienie się wosku do środka świecy a nie na całej jej powierzchni – drążąc w ten sposób tunel ku dołowi.

W celu utrzymania czystego palenia się świeci, utrzymuj długość knota do 3-4mm. Knot po wystygnięciu będzie mógł być delikatnie odłamany. Powierzchnia musi zostać oczyszczona z zabrudzeń i luźnych pozostałości knota przed ponownym zapaleniem.

Drewniana przykrywka może służyć, jako podstawa do świecy, aby chronić delikatne powierzchnie a przy tym zapewnić stylowy, elegancki wygląd.

Poniższe zasady użytkowania i bezpieczeństwa dotyczą wszystkich świec również WoodWick

- Nigdy nie pozostawiaj świec bez nadzoru
- Przestrzegaj instrukcji umieszczonych na opakowaniu przez producenta
- Trzymaj produkty z dala od dzieci i zwierząt
- Umieść świeczki na powierzchni odpornej na temperaturę lub na odpowiedniej podkładce
- Dbaj o czystość świecy. Usuwaj wszelkie zanieczyszczenia takie jak resztki zapałek, spalonego knota
- Pal świecę z dala od przeciągów, aby uniknąć efektu kopcenia i niebezpieczeństwa rozprzestrzenienia się ognia
- Nie ruszaj świecy, gdy wosk jest w stanie ciekłym
- Utrzymuj długość knota do 3-4mm

O marce

WoodWick®
— crackles as it burns™ —

Virginia Candle Company powstała w 1990 roku. Dzisiaj firma jest wiodącym projektantem i producentem luksusowych produktów zapachowych oraz właścicielem jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek świec zapachowych - WoodWick.

Najwyższej jakości mieszanka wosku oraz wyjątkowe zapachy sa starannie dobierane aby zapewnić unikalne zapachowe doznania.

Świeczki zapachowe WoodWick® posiadają specjalnie zaprojektowany przez Virginia Candle Company, naturalny drewniany knot.

Dzięki temu, wydają one kojący dźwięk przypominający skwierczenie drewna w domowym kominku. Zastosowanie drewnianego knota oznacza również dużo szybsze uwalnianie zapachu - roztopiony wysokiej jakości wosk otrzymany jest 5 razy szybciej w porównaniu z tradycyjnym bawełnianym knotem, paląc się przy tym długo, równo i czysto! Świeczki WoodWick® zawierają wysokiej jakości mieszankę wosku sojowego oraz wysoce skoncentrowanych olejków zapachowych, zapewniających intensywny, autentyczny i długo utrzymujący się zapach. Świeczki w szkle o eleganckim kształcie klepsydry oraz starannie wykonaną drewnianą pokrywką, stanowią doskonale pasujący dodatek do każdego wnętrza.

